13 美濃


13
美　濃
15
中　西
13-19 有田田万線
13-18 一丁田線
13-17 柳迫線
13-16 有田原線
13-15 掛ノ奥線
13-14 有田清水線
13-12 河内上線
13-13 河内向線
13-9 山ケ谷線
13-8 美濃地沖田線
13-6 美濃地清水線
13-7 美口広田線
2036 美濃地田万線
13-10 河内下線
13-21 美濃本郷線
13-20 尾僧根線
下回線
13-4
13-3
城九郎下槙谷線
13-5 城九郎線
2042 城九郎火打岩線
13-1 下城九郎線
13-2 下城九郎東線
美濃地石見横田停車場線
益田津和野線
2036 有田平原線
14-30 人丸線
14-64 小野溢上線
14-57 紺屋線
14-25 大迫線
14-54 喜阿弥戸田線
14-12
喜阿弥川沿線
14-15 柚ノ木線
14-14 喜阿弥
1017 羅丁線
14-16 滑1号線
14-17 滑2号線
14-18 滑3号線
14-19 滑4号線
2034 滑線
14-20 滑5号線
15-40 迫田線
迫田雁
15-60 平原上組線
15-64 滝ヶ迫線
15-65 川登平原線
2035 戸田白上線
15-59 日の平仲間線
15-86 大道山線
15-58 清水乙尻線
15-57 下平線
15-56 勘巻線
15-38 寺尾線
白上中
15-63 寺尾中
15-52 大道1号支線
15-51 大道線
15-55 源治ヶ原線
15-53 三谷梨ケ平線
15-54 梨ケ平線
15-45 永田細込線
15-46 川登下組線
15-44
川登西側線
川登羽
15-65 川登平原線
15-61 市野々線
15-50 川登神社線
15-62 河原線
15-48 嫁線
15-49 川登南線
12-50 井の上線
12-2 上黒谷六地蔵線
12-52 中組鉈切線
12-1 中部落中央線
12-4 横尾鳥谷線
12-3 横尾坂線
12-37 市上鳥ケ谷線
12-43 猟師森線
12-5 横尾線
12-36 中東側下線
12-9 福玉寺線
12-8 津茅山
12-7
12-47 ヤガサ