

点検結果報告書

1. 業務名 雪舟の郷記念館空調設備保守点検業務

2. 点検日時 令和 5年 6月17日(土) 8時30分から
令和 年 月 日() 11時30分まで

3. 作業人員 責任者 ■■■■■ (空調給排水管理監督者 給再578号)
従事者 ■■■■■

4. 点検内容 冷房開始前の点検、運転の調整 外気温 28.1℃

産業用除湿機 RFH-P2A(PAC-1)R-410A

温度 設定 22.0℃ 測定 23.6℃

湿度 設定 55.0% 測定 56.8%

電気系統 異常なし

送風機フィルタ 異常なし

ガス漏れ TASCO TA430VA 異常なし

運転状態

運転圧力 高圧 2.7MPa

低圧 0.6MPa

産業用除湿機 RFH-P2A(PAC-2)R-410A

温度 設定 22.0℃ 測定 24.1℃

湿度 設定 55.0% 測定 57.3%

電気系統 異常なし

送風機フィルタ 異常なし

ガス漏れ TASCO TA430VA 異常なし

運転状態

運転圧力 高圧 2.9MPa

低圧 0.8MPa

除湿機付属品

小容量無停電電源装置 (UPS) PET501J1CA

異常なし

高機能型記録計 SR-106ANADNNN

異常なし

*加湿器

ろ過フィルター交換の必要あり

パッケージエアコン PLZ-ZRMP140EFGV (PAC-3) R-32

電気系統 異常なし

送風機フィルタ 異常なし

ガス漏れ TASC0 TA430VA 異常なし

運転状態

運転圧力 高圧 実施なし

低圧 実施なし

パッケージエアコン PLZ-ZRMP63EFGV (PAC-4) R-32

電気系統 異常なし

送風機フィルタ 異常なし

ガス漏れ TASC0 TA430VA 異常なし

運転状態

運転圧力 高圧 実施なし

低圧 実施なし

パッケージエアコン PLZ-ERP40EH (PAC-5) R-32

電気系統 異常なし

送風機フィルタ 異常なし

ガス漏れ TASC0 TA430VA 異常なし

運転状態

運転圧力 高圧 実施なし

低圧 実施なし

全熱交換機 LGH-25R3-S (展示室 1)

電気系統 異常なし

送風機 異常なし

全熱交換機 LGH-25R3-S (展示室 2)

電気系統 異常なし

送風機 異常なし

5. 清掃

①送風機フィルタ

②外装パネル

③ドレンパン、ドレン排水管

④全熱交換器

⑤中間ダクトファン、排気ファン

点検結果報告書

1. 業務名 雪舟の郷記念館空調設備保守点検業務

2. 点検日時 令和 5年 8月31日(木) 13時00分から
令和 年 月 日 () 16時30分まで

3. 作業人員 2名
責任者 [REDACTED] (空調給排水管理監督者 給再 578 号)
従事者 [REDACTED]

4. 点検内容 冷房期間中の点検、運転の調整 外気温 31.2℃
パッケージエアコン PLZ-ZRMP140EFGV (PAC-3) R-32
電気系統 異常なし
送風機フィルタ 異常なし
ガス漏れ TASC0 TA430VA 異常なし
運転状態
運転圧力 高圧 3.0MPa
低圧 0.8MPa

パッケージエアコン PLZ-ZRM63EFGV (PAC-4) R-32
電気系統 異常なし
送風機フィルタ 異常なし
ガス漏れ TASC0 TA430VA 異常なし
運転状態
運転圧力 高圧 3.0MPa
低圧 0.8MPa

パッケージエアコン PLZ-ERP40EH (PAC-5) R-32
電気系統 異常なし
送風機フィルタ 異常なし
ガス漏れ TASC0 TA430VA 異常なし
運転状態
運転圧力 高圧 3.0MPa
低圧 0.8MPa
エラーコード P-5 室内ユニットの排水異常 対応

全熱交換機 LGH-25R3-S (展示室 1)

電気系統 異常なし

送風機 異常なし

全熱交換機 LGH-25R3-S (展示室 2)

電気系統 異常なし

送風機 異常なし

5. 清掃

①送風機フィルタ

②外装パネル

③ドレンパン、ドレン排水管

* P A C - 1 RFH-P2A ガス漏れ TASC0 TA430VA 異常なし

 P A C - 2 RFH-P2A ガス漏れ TASC0 TA430VA 異常なし

* 記録計設定変更

作業報告書

1. 作業日時 令和 5年 8月31日(木) 13時00分から
令和 年 月 日 () 16時30分まで
2. 作業場所 雪舟の郷記念館
3. 作業人員 2名
責任者 [REDACTED] (空調給排水管理監督者 給再第578号)
従事者 [REDACTED]
4. 作業内容
 1. エラーコードP-5 室内ユニットの排水異常
 2. ドレンポンプ、フロートスイッチ清掃
 3. 点検、試運転20分間

*清掃後、試運転20分間実施 異常なし
ドレンポンプ及びフロートスイッチの取替が必要です。
5. 使用機材・材料

特記事項

*別添 作業写真参照

[REDACTED]

点検結果報告書

1. 業務名 雪舟の郷記念館空調設備保守点検業務

2. 点検日時 令和 5年12月25日(月) 10時00分から
令和 年 月 日() 12時00分まで

3. 作業人員 3名
責任者 [REDACTED] (空調給排水管理監督者 給再578号)
従事者 [REDACTED]

4. 点検内容 暖房期間中の点検、運転の調整 外気温 7.3℃
パッケージエアコン PLZ-ZRMP140EFGV(PAC-3)R-32
電気系統 異常なし
送風機フィルタ 異常なし
ガス漏れ TASC0 TA430VA 異常なし
運転状態
運転圧力 高圧 実施なし
低圧 実施なし

パッケージエアコン PLZ-ZRM63EFGV(PAC-4)R-32
電気系統 異常なし
送風機フィルタ 異常なし
ガス漏れ TASC0 TA430VA 異常なし
運転状態
運転圧力 高圧 実施なし
低圧 実施なし

パッケージエアコン PLZ-ERP40EH(PAC-5)R-32
電気系統 異常なし
送風機フィルタ 異常なし
ガス漏れ TASC0 TA430VA 異常なし
運転状態
運転圧力 高圧 実施なし
低圧 実施なし

全熱交換機 LGH-25R3-S (展示室 1)

電気系統 異常なし

送風機 異常なし

全熱交換機 LGH-25R3-S (展示室 2)

電気系統 異常なし

送風機 異常なし

5. 清掃

①ドレンパン、ドレン排水管

* P A C - 1 RFH-P2A ガス漏れ点検 TASC0 TA430VA 異常なし

P A C - 2 RFH-P2A ガス漏れ点検 TASC0 TA430VA 異常なし

6. 特記事項

P A C - 1 加湿用耐熱ゴムホース取替

点検結果報告書

1. 業務名 雪舟の郷記念館空調設備保守点検業務

2. 点検日時 令和 5年 9月22日(金) 13時00分から
令和 年 月 日 () 16時30分まで

3. 作業人員 責任者 XXXXXXXXXX (空調給排水管理監督者 給再578号)
従事者 XXXXXXXXXX

4. 点検内容 暖房開始前の点検、運転の調整 外気温 27.1℃

産業用除湿機 RFH-P2A(PAC-1)R-410A

温度 設定 22.0℃ 測定 20.7℃

湿度 設定 55.0% 測定 54.5%

電気系統 異常なし

送風機フィルタ 異常なし

ガス漏れ TASCO TA430VA 異常なし

運転状態

運転圧力 高圧 実施なし

低圧 実施なし

産業用除湿機 RFH-P2A(PAC-2)R-410A

温度 設定 22.0℃ 測定 21.4℃

湿度 設定 55.0% 測定 53.2%

電気系統 異常なし

送風機フィルタ 異常なし

ガス漏れ TASCO TA430VA 異常なし

運転状態

運転圧力 高圧 実施なし

低圧 実施なし

除湿機付属品

小容量無停電電源装置 (UPS) PET501J1CA

異常なし

高機能型記録計 SR-106ANADNNN

異常なし

*加湿器

異常なし

パッケージエアコン PLZ-ZRMP140EFGV (PAC-3) R-32

電気系統 異常なし

送風機フィルタ 異常なし

ガス漏れ TASC0 TA430VA 異常なし

運転状態

運転圧力 高圧 実施なし

低圧 実施なし

パッケージエアコン PLZ-ZRMP63EFGV (PAC-4) R-32

電気系統 異常なし

送風機フィルタ 異常なし

ガス漏れ TASC0 TA430VA 異常なし

運転状態

運転圧力 高圧 実施なし

低圧 実施なし

パッケージエアコン PLZ-ERP40EH (PAC-5) R-32

電気系統 異常なし

送風機フィルタ 異常なし

ガス漏れ TASC0 TA430VA 異常なし

運転状態

運転圧力 高圧 実施なし

低圧 実施なし

全熱交換機 LGH-25R3-S (展示室1)

電気系統 異常なし

送風機 異常なし

全熱交換機 LGH-25R3-S (展示室2)

電気系統 異常なし

送風機 異常なし

5. 清掃 9/22 (金)

①送風機フィルタ

②外装パネル

③ドレンパン、ドレン排水管

④全熱交換器

⑤中間ダクトファン、排気ファン

トイレ男女 換気扇取替